

Monteringsanvisning för ELSTAR A 5000 STS Handtork

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter. **Apparaten skall jordas** och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

ELSTAR A 5000 STS Handtork är försedd med fotocell för start och stopp utan beröring. Montera inte denna apparat (med fotocell) över metall eller reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är 1 m för att torkapparatens fotocell ej skall störas.

Observera!

Av säkerhetsskäl skall nätsäkringen fränkopplas vid alla ingrepp.

Montera i följande ordning:

1. Lämplig monteringshöjd är 1100 mm över golv till apparatens underkant.
2. Tag bort kåpan genom att skruva ur de två skruvarna (insex) på kåpans sidor. Sexkant medföljer.
3. Använd medföljande borrh-schema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
4. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes i apparaten.
5. Sätt tillbaka kåpan och skruva fast den.

SERVICE:

Enda underhåll som behöver göras på apparaten är att Ni var tredje månad tar bort kåpan och med borste gör rent luftintag och luftutblås från damm. Damm kan också finnas på fläkten.

Uppmärksamma att strömmen måste vara bruten, innan kåpan tas bort. Behåll denna monteringsanvisning.

Tekniska data ELSTAR A 5000 STS :

Märkspänning: 220 – 240 V
Effekt inkl. motor: 2200 W
Skyddsklass: I
Sköljtätt utförande

ELSTAR AB, Box 228, 701 44 Örebro. Tel: 019 - 16 41 46. Fax: 019 – 16 41 48.