


## Borrschema 6000-serien

### Fixera schemat mot väggen

Borra 4 hål



(A. B. C. D. 8 mm i diameter: 35 mm djupt.)

### Beskrivning anslutning

1. Säkra basplattan mot väggen. 
2. Säkerställ att kabelkanalen är fixerad enligt schemat.
3. Anslutningar:
  - A. Anslut röd (eller brun) kabel till terminalen märkt "L".
  - B. Anslut svart (eller blå) Kabel till terminalen märkt "N".
  - C. Anslut grön/Gul kabel till terminalen märkt " ".

#### Rekommenderad höjd från golv till underkant tork

Män/kvinnor	1100 mm
Barn, åldrar 11-17	990 mm
Barn, åldrar 3-10	840 mm
Funktionsnedsättning	890 mm



 **ELSTAR**